



18 septembre 2023

Compatibilité des adhésifs Bona et des membranes AcoustiTECH

Je suis heureux de faire les recommandations d'adhésifs suivantes pour les membranes AcoustiTECH 3500, AcoustiTECH 5000 et AcoustiTECH 7000 lorsqu'elles sont utilisées sous des installations de revêtement de sol en bois franc.

Installation de la sous-couche sur le substrat :

-

Utilisez Bona QUANTUM™ R851, Bona QUANTUM™ T ou Bona QUANTUM® FLOW avec une truelle à encoche en V de 5/32" x 5/32" x 5/32" (Bona 1000F) appliquée jusqu'à 85 pieds carrés par gallon.

Installation de parquet en bois franc sur sous-couche :

-

Utilisez Bona QUANTUM™ R851, Bona QUANTUM™ T ou Bona QUANTUM® FLOW avec une truelle à encoche en V de 1/4" x 1/4" x 7/16" (Bona 1250G) appliquée jusqu'à 60 pieds carrés par gallon pour une planche de bois massif – maximum 3/4" d'épaisseur et 5" de largeur et/ou pour une planche d'ingénierie jusqu'à 8" de largeur.

-

Utilisez Bona QUANTUM™ R851, Bona QUANTUM™ T ou Bona QUANTUM® FLOW avec une truelle à encoche en V de 5/16" x 5/16" x 7/16" (Bona 1500G) appliquée jusqu'à 50 pieds carrés par gallon pour une planche de bois massif – plus de 3/4" d'épaisseur et plus de 5" de largeur avec un maximum de 9" de largeur et/ou pour planche d'ingénierie de plus de 8" de largeur jusqu'à 16" de largeur.

Si vous avez des questions, veuillez contacter les services techniques de Bona US au 800-872-5515.

Sincèrement,

Dave Darche – Directeur national du marché – Adhésifs/A&D

Bona États-Unis
24, place Inverness Est
Suite 100
Englewood, CO 80112
(303) 371-1411
www.bona.com